09-Spark

笔记本: 模块一配置笔记

创建时间: 2020/10/5 11:00 **更新时间:** 2020/10/24 15:57

作者: 封

九、Spark (单机)

0.软件包

涉及到的软件包,都存放在/opt/soft/

1.解压spark包

在master中,把spark包解压到指定位置,按照要求是否需要重命名

解压: tar -zxvf /opt/soft/spark-2.3.2-bin-hadoop2.7.tgz -C /opt/soft/ 重命名: mv /opt/soft/spark-2.3.2-bin-hadoop2.7 /opt/soft/spark

2.配置环境变量

在master中, vi /etc/profile

输入:

export SPARK_HOME=/opt/soft/spark export PATH=\$SPARK_HOME/bin:\$PATH source /etc/profile

3.修改配置文件

在/opt/soft/spark/conf中复制文件。 进入/opt/soft/spark/conf路径 指令: cp ./spark-env.sh.template ./spark-env.sh

vi ./spark-env.sh

export JAVA_HOME=/opt/soft/jdk
export SPARK_MASTER_HOST=localhost

4.启动

在master中执行命令。 先进入文件夹,/opt/soft/spark/sbin 执行 ./start-all.sh